

- Vytáhněte cartridge a očistěte kontakty tiskové hlavy vlhkým hadříkem.
- Zkuste znovu vytvořit otisk.
- Pokud to nepomůže, vytáhněte cartridge znovu a.....
- Vyčistěte kontakty uvnitř e-marku opatrně navlhčeným hadříkem (ne mokrým a bez čisticích prostředků!).
- Pokud stále nefunguje, použijte novou tiskovou hlavu nebo kontaktujte svého e-mark prodejce.

